

# 洗淨の方程式

## 洗淨液

希釈 × 水温 × 時間 × 洗淨液の量

×

## アジテーション

回数 × 抵抗 × 単位荷重

環境により足りない部分は他で補う。

優先順位：①洗剤塗布時間を増やす ②洗淨液の量を増やす  
③希釈を濃くする ④洗淨スピードを落として回数を稼ぐ

抵抗はUS SPPパッドが摩擦抵抗が高い